

Borra enligt skiss på insida skåpstomme. Montera skenorna under skåpstommen.

